



1. ファンクションキー + モニターキーを押しながら電源を入れます。



2. ファンクションキーを5回押します。



3. 表示部に書き込まれているチャンネルが表示されます。




+キーを押して子機番号を変更します。(変更中は点滅します。)
-キーを押してチャンネル番号(変更中は点滅します。)
設定完了後、ファンクションキーを押します。

4. 送信トーン設定(変更無ければファンクションキーを押します。)



+キーを押して送信トーン番号を変更します。(変更中は点滅します。)
設定完了後、ファンクションキーを押します。

5. 受信トーン設定(変更無ければファンクションキーを押します。)



+キーを押して送信トーン番号を変更します。(変更中は点滅します。)
設定完了後、ファンクションキーを押します。

6. 親機連続送信設定(変更無ければファンクションキーを押します。)



+キーを押して変更します。(変更中は点滅します。)
設定完了後、ファンクションキーを押します。

7. 通話圏外警告音設定(変更無ければファンクションキーを押します。)




+キーを押して変更します。(変更中は点滅します。)
設定完了後、ファンクションキーを押します。

8. 秘話設定(変更無ければファンクションキーを押します。)



+キーを押して変更します。(変更中は点滅します。)
設定完了後、ファンクションキーを押します。

9. 親機アッテネータ設定(変更無ければファンクションキーを押します。)



+キーを押して変更します。(変更中は点滅します。)
設定完了後、ファンクションキーを押します。

◎ 3. のチャンネル表示に戻りますので、電源を切って設定を終了します。