

## VLM-850A 設定モード機能一覧

- ①[モード]キー長押し→“SL-x”
- ②[モード]キー長押し→“01-0x”
- ③[アップ(▲)]キーまたは[コール]キーで設定したいメニュー番号にあわせる
- ④[モード]キーを押すと“0x”部分が点滅
- ⑤[アップ(▲)]キーまたは[コール]キーで希望の設定にあわせる
- ⑥[モード]キー押下(長押し)→“0x”部分の点滅が点灯に変わる
- ⑦電源を切る

| メニュー番号 | 機能説明  | 工場出荷時    | 選択項目   |
|--------|---|----------|--|
| 01     | バッテリーセーブ機能のON/OFF   | 01(ON)   | 00(OFF)  |
| 02     | オートパワーオフ機能の時間設定   | 03(8時間)  | 00(1時間)<br>01(2時間)<br>02(4時間)  |
| 03     | 送信出力の設定(10mWにすると連続送信時間は3分に制限)   | 00(1mW)  | 01(10mW)   |
| 04     | 動作モードの設定  | 01(複信)   | 02(半複信親)<br>03(半複信子)<br>04(-)<br>05(中継)<br>08(単信)<br>09(傍受)<br>0A(-)/0B(-)<br>0C(単信傍受) |
| 05     | チャネルタイプ <sup>①</sup> の切替(通信方式が単信以外の時のみ)<br>選択できるチャネルタイプを設定<br>※チャネルタイプ <sup>①</sup> が異なると同じチャネルでも通話不可 | 01(18CH) | 00(9CH)  |
| 06     | 自動回線接続機能のON/OFF<br>電源を入れた時及び、連続送信時間が3分を経過して受信状態に戻った時、自動的に再接続動作を行う機能                                   | 00(ON)   | 01(OFF)  |
| 07     | 複信モニター機能のON/OFF<br>1対1同時通話中の両者の音声受信機能   | 00(OFF)  | 01(ON)   |
| 09     | 秘話機能のON/OFF   | 01(OFF)  | 00(ON)   |
| 10     | LEDの点灯状態設定<br>LEDの点灯のしかたを設定   | 00(点灯)   | 01(点滅)<br>02(点灯)<br>03(-)  |
| 11     | A/B選択   | 00(B)    | 01(A)  |
| 12     | A/B自動切替   | 00(自動)   | 01(手動)   |
| 81     | 通話開始ビープ音のON/OFF<br>通話を始めた時に鳴る「ピッ」という電子音のON/OFF  | 01(ON)   | 00(OFF)  |
| 82     | 通話終了ビープ音のON/OFF<br>通話を終了した時に鳴る「ピピピッ」という電子音のON/OFF   | 01(ON)   | 00(OFF)  |
| 83     | コパツダ <sup>②</sup> 機能のON/OFF<br>「サ-」というバックノイズを軽減する   | 01(ON)   | 00(OFF)  |

|    |  |           |                           |
|----|--|-----------|---------------------------|
|    | ※ON 設定時は相手の設定も ON で使用  |           |                           |
| 84 | <b>VOX 機能の ON/OFF</b><br>[ ]-ル]キ-を押さなくても、話を始めると自動的に送信状態になり、話をやめると受信状態に戻る                       | 00(OFF)   | 01(ON)                    |
| 85 | <b>VOX 感度</b><br>VOX 機能動作時、送信状態になる時の感度を設定<br>※周囲の騒音が大きく、話をしていない時に送信状態になる場合は、感度を下げて(数値を小さくして)使用 | 08        | 00~12                     |
| 86 | <b>VOX 遅延時間の設定</b><br>VOX 機能動作時、話をやめてから受信状態に戻るまでの時間を設定   | 01(0.5 秒) | 00(0 秒)<br>~<br>07(3.5 秒) |
| 88 | <b>半複信通話時の終了時間の設定</b><br>[ ]-ル]キ-を放して通話を終了した後、受信状態に戻るまでの時間を設定                                  | 02        | 00(0 秒)<br>~<br>07(7 秒)   |
| 89 | <b>マイク感度切替</b><br>マイク感度を設定(感度を低く→“00”、感度を高く→“02”)  | 01(標準)    | 00(低)~<br>02(高)           |
| 90 | <b>PTT ホールド 機能</b> (通信方式が単信の時のみ)<br>[ ]-ル]キ-を一度押すことにより、再度[ ]-ル]キ-を押すまで送信状態が持続                  | 00(OFF)   | 01(ON)                    |
| 91 | <b>サーチ</b> (通信状態が単信の時のみ)<br>ON にすると、[アップ (▲)]キ-を 1 秒押すと信号のあるチャネルを自動的に探す                        | 00(OFF)   | 01(ON)                    |
| 92 | <b>フィルタール除去機能の ON/OFF</b><br>通話が終わり、待ち受け状態になる時に聞こえる「ザ -」というノイズ音をカットして受信                        | 01(ON)    | 00(OFF)                   |
| 93 | <b>マイク送信通話ビープ音の ON/OFF</b><br>ON にすると、送信を始めた際に電子音が鳴る<br>※VOX 機能を使用する時等に、送信状態になったことを音で確認できる     | 00(OFF)   | 01(ON)                    |

#### 【ロック機能】

①[モード]キ-を押しながら電源 ON

#### 【オートパワーオフ機能】

①[ ]-ル]キ-を押しながら電源 ON

#### 【オールセット】

①電源を切る

②[アップ ▲]キ-と[ ]-ル]キ-を同時に押しながら電源を入れる

→「ビープ」 と鳴り、オールセット完了