

VX-D291U ～拡張機能～

- ①[Fワフ]ボタを押しながら電源 ON
- ②0-列-スイッチを回して、設定したい項目を表示
- ③[●]ボタで項目決定
- ④0-列-スイッチを回して、設定値変更
- ⑤[●]ボタで項目決定
- ⑥電源 OFF

【コード】

項目		設定値	機能
CO1	UC	000～511	1-ザ-コードの設定
CO2	ヒツ	OFF/\$01～\$20	秘話機能及び秘話コードの設定
CO3	チャクソバル	0/1/2/3	着信音が鳴る回数の設定

- ①[●]ボタを押しながら電源 ON
- ②0-列-スイッチを回して、設定したい項目を表示
- ③[●]ボタで項目決定
- ④0-列-スイッチを回して、設定値変更
- ⑤[●]ボタで項目決定
- ⑥電源 OFF

【ボツモード】

項目		設定値	機能
F01	ビ-プバル	00～12～15	操作音の音量設定
F02	ガフマイク	+10/+6/+3/0/-3/-6/-12/-18	ガフマイクのマイク感度設定
F03	ナフマイク	+10/+6/+3/0/-3/-6/-12/-18	本体内蔵マイクのマイク感度設定
F04	ロツク	PTT/FRNT/TOP/ALL/FRNT+TOP	ロツク範囲の設定
F05	キツキウ	ON/OFF	緊急アラ-ム機能設定
F06	TXビ-プ	ON/OFF	送信開始時の電子音設定
F07	RXビ-プ	ON/OFF	相手局の送信終了音の設定
F08	スケルバル	00～08～12	スケルバルの設定
F09	TXパワー	High/Low/キツ	送信出力の設定