



●通話方法

<チャンネルツマミ使用時>

1. 電源スイッチを右に回します。
2. モニターボタンを押しながら音量調整ツマミをまわして聞きやすい音量に調整します。
3. チャンネルツマミで相手と同じ通話チャンネルに決めます。
VX-581VCATの通話チャンネルは9チャンネル VX-581UCATは35チャンネル(但しチャンネルツマミでは16チャンネルまでの設定になります。)
通話チャンネル以外は『ピロロッ……』とエラー音がなります。
4. 通話ボタンを押しながらマイクロホンに向かって話します。
インジケータランプが赤色に点灯します。
マイクロホンと口元の間隔は5cm位で普通の声で話します。
5. 通話ボタンを離すと相手の声を聞くことができます。
6. 無線機の電源を切るときは電源スイッチを左に回し切ると電源が切れます。
『カチッ』と音がするまで回し切ります。

<チャンネルキー使用時> ※通常はこちらです。

1. 電源スイッチを右に回します。
2. モニターボタンを押しながら音量調整ツマミをまわして聞きやすい音量に調整します。
3. チャンネルキーで相手と同じ通話チャンネルに決めます。
(VX-581VCATの通話チャンネルは9チャンネル VX-581UCATは35チャンネル)
4. 通話ボタンを押しながらマイクロホンに向かって話します。
インジケータランプが赤色に点灯します。
マイクロホンと口元の間隔は5cm位で普通の声で話します。
5. 通話ボタンを離すと相手の声を聞くことができます。
6. 無線機の電源を切るときは電源スイッチを左に回し切ると電源が切れます。
『カチッ』と音がするまで回し切ります。

★チャンネルツマミ使用とチャンネルキー使用の切り替え方法

1. MODEを押しながら電源を入れます。SET MODE表示後BEEP ONが点灯します。
2. チャンネルキーの▼を1回押します。
3. MODEを押します。(ディスプレイに選択した表示が点灯します。)
▲▼で希望する選択方法(FRNT、TOP、BOTH)を設定します。

FRONT:チャンネルキーのみの操作でチャンネル変更が出来ます。
TOP:チャンネルツマミのみの操作でチャンネル変更が出来ます。
BOTH:チャンネルツマミとチャンネルキーの操作でチャンネル変更ができます。

4. MODEを押して確定し、電源を切ります。

★キーロック

1. 一度電源をOFFにします。
2. 通話ボタンを押しながら電源をONします。
3. デ스플레이にLOCK ONが表示されるとチャンネルの変更ができません。
ロック中にチャンネルキーを押すと1秒間LOCKが表示されます。
4. キーロックを外すときは再度同じ操作をします。