

HX824 モード設定

- ①[F]キーを押しながら電源 ON
- ②[+]/[-]で設定変更
- ③[F]キーで次項目
- ④電源を OFF にして再度電源 ON

Id ○○-△△ ※△△・・・自局 Id ○○○・・・自局グループ

①	Id	自局 Id 設定	<input type="text"/> /01~99	自局 ID の設定
②		自局グループ 設定	<input type="text"/> /1~9	自局グループ の設定
③	H	秘話設定	on/ <input type="checkbox"/>	秘話の設定
④	Fr	バンド 設定	<input type="text"/> /LE	bi(業務バンド):18ch 仕様(01~18/MCA)(10mW/1mW) LE(レジャーバンド):9ch 仕様(1~9)(10mW)
⑤	P	送信出力切替	10/ <input type="text"/>	※10mW設定時は 3 分で一端通話が切れ、その後自動接続
⑥	dr	複信モニター 設定	on/ <input type="checkbox"/>	ON にすると「⑦モニター接続設定」を ON にしている同グループ の他者に通話が聞こえる
⑦	SLr	モニター接続設定	on/ <input type="checkbox"/>	ON にすると「⑥複信モニター設定」を ON にしている同グループ の他者二人の通話が[MONI]キーを押さなくても聞こえる

設定及び運用例

	自分の設定		相手の設定	
	Id 番号	運用時	Id 番号	運用時
簡単通話	Id - - -	7 ch	Id - - -	7 ch
簡単通話(MCA 通話)	Id - - -	A ch	Id - - -	A ch
個別通話	Id - 01	7-02	Id - 02	7-01
個別通話(MCA 通話)	Id - 01	A-02	Id - 02	A-01
個別通話(一斉通話)	Id - 01	7-AL	Id - 02	7-01
グループ 通話	Id 5 01	7-02	Id 5 02	7-01
グループ 通話(MCA 通話)	Id 5 01	A-02	Id 5 02	A-01
グループ 通話(一斉通話)	Id 5 01	7-AL	Id 5 02	7-01

【オレレット】

[CALL][MONI][F]キーを押しながら電源 ON

※表示部に「UL」→アンロック/ハード イー(修理が必要)