

[MONI][F]を押しながら電源 ON

[F]で決定

【HX834 各種出荷時設定】

A F-2	マイクゲイン設定	1/2/3
b t-Li	バッテリータイプ設定	Li(リチウムイオン)/ni(ニッカド)
b -oF	バッテリー残量警告音	on/oF
t 9-on	PTT/トグル設定	on/oF
std	モード設定	std(スタンダード)/ltu(岩通)/Auto(オート)
A O-□△	チャンネル設定	○子機番号 □システム番号 △チャンネル ※[-]でチャンネル/[+]で子機番号変更
t A-17	送信トーン設定	トーン一覧参照
r A-17	受信トーン設定	トーン一覧参照
P t-on	通信設定	on(複信)/oF(単信)
L t-Of	圏外警報設定	on/oF
h Of	秘話設定	on/oF
A t-0	受信感度設定	0/1/2/3

【トーン一覧】

01	A-1	107.2Hz	21	b-1	179.9Hz
02	A-2	114.8Hz	22	b-2	167.9Hz
03	A-3	123.0Hz	23	b-3	156.7Hz
04	A-4	131.8Hz	24	b-4	146.2Hz
05	A-5	141.3Hz	25	b-5	136.5Hz
06	A-6	151.4Hz	26	b-6	127.3Hz
07	A-7	162.2Hz	27	b-7	118.8Hz
08	A-8	173.8Hz	28	b-8	110.9Hz
09	A-9	186.2Hz	29	b-9	103.5Hz
10	A-10	203.5Hz	30	b-10	94.8Hz
11	A-11	218.1Hz	31	b-11	82.5Hz
12	A-12	233.6Hz	32	b-12	71.9Hz
13	A-13	250.3Hz	33	b-13	241.8Hz
14	A-14	67.0Hz	34	b-14	225.7Hz
15	A-15	77.0Hz	35	b-15	210.7Hz
16	A-16	88.5Hz	36	b-16	192.8Hz
17	A-17	100.0Hz			

※出荷時設定

STANDARD	レンタル品	「tA-17」「rA-17」
	販売品	「tA-01」「rA-01」
SHINWA	レンタル品/販売品	「tA-16」「r-non」