

【MBL88 設定モード】

[F]キーを押しながら電源 ON [UP]/[DOWN]キーで選択 [F]キーで決定

運用モード	運用モード I	運用モード II	
	VLM-850/VLM-300	HX824/HX822/HX832D	
	tyP-y5	tyP-5r	
自局 Id 設定	-	Id --□/01~99	
自局グループ設定	-	Id □/1~9--	グループ番号が入ると★が点灯
秘話設定	H-□□/on		
バンド設定	Fr-□(業務バンド)/LE(レジャーバンド)		業務バンド 01~18(421.575~421.7875MHz/440.025~440.2375MHz) レジャーバンド 1~9(421.8125~421.9125MHz/440.2625~440.3625MHz)
送信出力切替	P □(1mW)/10(10mW)		バンド設定がレジャーの時はスキップ 1mW 時:送信時間制限なし/使用可能 CHO1~18 10mW 時:送信時間制限 3 分(約 2 秒後に自動的に通話開始)/使用可能 CHO1~18、1~9
複信エータ設定	dr-□□/on		on にすると呼局の時、受信音を送信の変調にミックス (別の無線機は呼局と被呼局の両方の声をエータ可能)
エータ接続設定	SLr-□□/on		on にすると他のグループ番号が同じ他局の通話内容を[MONI]を押さなくても聞ける ※複信エータを on にするとエータ接続も設定(この場合、自分の通話を他局に聞こえるようにして、他局同士の会話を聞く必要がない時は、エータ接続設定を off

【キーロック機能】※ロック時でもチャンネル変更は可能

[F]キー長押し

【オールセット】

[CALL]/[MONI]/[DOWN]キーを押しながら電源 ON

【TX/BUSY ランプ表示】

赤色(点灯)	通話中
緑色(点灯)	受信待ち受け中に[MONI]キーを押した場合
橙色(点灯)	通話中に[MONI]キーを押した場合