

VXD450R ～拡張機能～

①[選択]ボタを押しながら電源 ON ②ローリスイッチを回して、設定項目選択 ③[選択]ボタで設定決定 ④電源 OFF

【コールド】

項目	設定値	機能	
C01	通信方式	個別通信/ <u>UC</u> 通信	通信方式の選択
C02	UC	<u>000</u> ～511	UC の設定
C03	UC バル	<u>0</u> ～3 回	同一 UC 呼出電子音の回数設定
C04	自局 ID	<u>001</u> ～200	自局 ID の設定
C05	グループ ID	<u>201</u> ～230	グループ ID の設定
C06	個別バル	0/ <u>1</u> /2/3/4/5 回	個別呼出時の電子音の回数設定
C07	グループバル	<u>0</u> /1/2/3 回	グループ / 一斉呼出時の電子音の回数設定
C08	個別宛先	<u>可変</u> /固定	個別通信時の呼出先表示設定
C09	固定宛先	<u>000</u> ～230	個別通信の待受画面に表示させる相手局の ID
C10	緊急個別 ID	000～255	緊急を知らせたい相手局の ID 設定
C11	通話保持時間	<u>5</u> /10/15/30/60 秒	個別通信時の通話保持時間の設定
C12	秘話 ID	<u>OFF</u> /\$01～\$20	プリセット秘話コード (秘話 ID) の選択 ※あらかじめ\$01～\$20 に、最大 20 種類の秘話コードをプリセット可能

【ホット】

項目	設定値	機能	
F01	ビープバル	00～ <u>08</u> ～15	操作音(ビープ音)の音量設定
F02	外部マイク	+10/+6/+3/ <u>0</u> /	外部マイクの感度設定
F03	内部マイク	-3/-6/-12/-18	内部マイクの感度設定
F04	ローリ	<u>チャリ</u> /ID	ローリスイッチの動作設定
F05	キロック	PTT/ <u>前面</u> /上部/全て/ 前面+上部	キロックの動作設定
F06	緊急モード	<u>BP</u> /T/S/BP+T/OFF	緊急モードの動作設定
F07	TX ビープ	ON/ <u>OFF</u>	送信開始時の電子音設定
F08	RX ビープ	ON/ <u>OFF</u>	相手局の送信終了音設定
F09	ローワーカー	ON/ <u>OFF</u>	PTT 無操作で 60 分経過すると自動的に緊急モードになる動作設定
F10	ノイズキャンセル	<u>ON</u> /OFF	ノイズキャンセル機能の設定
F11	送信出力制限	<u>High</u> 有効/Low 固定/ 受信専用	送信出力の設定 ※High 有効：5W/Low 固定：1W
F12	弱電界アラーム	ON/ <u>OFF</u>	受信信号が極端に弱い場合に鳴るアラームの設定
F13	不在着信バル	<u>OFF</u> /5 秒毎×2/ 2 秒毎/1 分毎/連続	個別着信時に対応しなかった場合に鳴るバルの設定
F14	アンサーバック	ON/ <u>OFF</u>	相手局に電波が届いているかを確認する機能の設定
F15	電池残量表示	<u>リチウム</u> /アルカリ	使用する電池の種類を選択
F16	ACC 電源	<u>ON</u> /OFF	オプションユニットの電源供給設定
F17	GPS モード	<u>ホーリック</u> /定期送信	GPS による自局の位置情報送付条件の設定
F18	設定リセット	---	拡張機能の設定を初期化