

免許局はレンタル可能ですが免許が必要です。

2008年9月末現在

	アナログ簡易無線			
周波数帯	150MHz帯	350MHz帯	460MHz帯	900MHz帯
チャンネル数	9	20	35(10+25)	158
周波数 MHz	154.45～ 154.51	348.5625～ 348.8000	460.0375～ 460.1500 468.5500～ 468.8500	903.0125～ 904.9875
免許局or登録局	免許局	免許局	免許局	免許局
開設区域	陸上	陸上	陸上	-
電波形式	F2D,F3E	F2D,F3E等	F2D,F3E	F2D,F3E
無線局の用途	簡易な業務	簡易な業務	簡易な業務	レジャー
出力(W)	5	1	5	5
呼出名称使用義務	有	有	有	無
キャリアセンス	無	無	無	有
30m高さ制限	有	無	有	無
運用者変更制度 (レンタル)	無	無	無	無
周波数使用期限	無	2022/11/30	2022/11/30	2022/11/30

簡易無線登録局 レンタル対応機器 360MHz帯 2009.4月から対応

	デジタル簡易無線		
周波数帯	360MHz帯		460MHz帯
チャンネル数	5	30	65
周波数 MHz	351.16875～ 351.38125	351.20000～ 351.38125	467.00000～ 467.40000
免許局or登録局	登録局	登録局	免許局
開設区域	上空	陸上	陸上
電波形式	G1(C～F),R2,R2C,R3E,R3F,F1(C～F)		
無線局の用途	簡易な業務(※1)	簡易な業務(※1)	簡易な業務
出力(W)	1	5	5
呼出名称使用義務	無	無	無
キャリアセンス	有	有	無
30m高さ制限	無(上空可)	無(※2)	無(※2)
運用者変更制度 (レンタル)	レンタル可	レンタル可	無
周波数使用期限	無	無	無

(※1): レジャー用途含む (※2): 上空利用は含まず